

# **LÜSOTOFF**®

THINKING ABOUT FUTURE

MANUAL DE USUARIO

## CLAVADORA ENGRAMPADORA NEUMÁTICA

**GC9040-50**





Origen y procedencia: China

**Importa y distribuye: Lúsqtoff Argentina S.A.**

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina

**Importa y distribuye en Uruguay: Miltrak S.A.**

Rut: 21 823437 0012

Av. Ramón Anador 3274, 11600 Montevideo

Departamento de Montevideo, Uruguay



### ¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos, novedades y más información en nuestras redes

#### • En Argentina

   @lusqtoff

#### • En Uruguay

 @lusqtoffgo.uy

 @lusqtoffgo

**¡DESCARGA MATERIAL EXCLUSIVO!**

[www.lusqtoff.com.ar/comunidadlusqtoff](http://www.lusqtoff.com.ar/comunidadlusqtoff)



# INDICE

Instrucciones de uso ..... 2

Funcionamiento ..... 2

Mantenimiento ..... 2

Garantía ..... 3

## INSTRUCCIONES DE USO

### Entrada de aire:

- 1- Cuando se utiliza aire comprimido siempre seguir los códigos de seguridad de práctica establecidos por el fabricante del compresor.
- 2- Las mangueras de aire dañadas o agrietadas pueden producir riesgos de latigazo. Inmediatamente reemplace las mangueras de aire dañados.
- 3- Asegurar que todos los acoplamientos de aire están bien colocados y firmes.
- 4- No trate de modificar la herramienta para aceptar los sujetadores que no sean los especificados.
- 5- Sólo utilice este equipo para el uso deseado. No modifique o cambie su diseño.
- 6- Siempre que la herramienta no esté en uso desconectarse del suministro de aire.
- 7- El mantenimiento sólo debe llevar a cabo por una persona competente.
- 8- NUNCA apunte la pistola de clavos hacia personas o usted mismo.
- 9- Cuando se utiliza la herramienta, la ropa de seguridad debe ser usada también. Gafas, guantes, protectores de oído. Ate el cabello largo y no use ropa suelta.
- 10- No permita que los niños utilicen esta herramienta. Nunca deje la herramienta conectada al suministro de aire antes de poner clavos o grapas de carga.

## FUNCIONAMIENTO

- 1- Para cargar los clavos o grapas, suelte la pistola apretando la palanca de clic.
- 2- Inserte el sujetador en la engrampadora/ clavadora, a continuación, apague la engrampadora/ clavadora empujando completamente hacia arriba.
- 3- Verifique el suministro de aire, si es 60 PSI, la pistola está lista para su uso, presione la cabeza de la pistola en la zona elejida.



## MANTENIMIENTO

- 1- Mantenga la pistola limpia.
- 2- Retire la placa superior que cubre el percutor y limpie mensualmente o cada 50 horas de uso.
- 3- Utilizar un separador de agua en línea de compresores para reducir la contaminación de humedad y posible daño corrosivo en la engrampadora/ clavadora.

**LUSQTOFF** garantiza este producto por el término de **2 (dos) años**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

#### **PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA**

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: [www.lusqtoff.com.ar/service](http://www.lusqtoff.com.ar/service)

#### **NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA**

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

#### **ATENCIÓN**

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



#### **¡ESTAMOS EN CONTACTO!**

Para consultas, reclamos o asesoramiento envíanos un correo electrónico a: [asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar](mailto:asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar)

Podés encontrar todos los repuestos de nuestras herramientas en los Servicios Técnicos Oficiales: [www.lusqtoff.com.ar/service](http://www.lusqtoff.com.ar/service)

**¡CAPACITATE CON NOSOTROS!**

Sumate a nuestro grupo de Facebook

"Capacitaciones LUSQTOFF"



**¡DESCARGÁ  
CONTENIDO EXCLUSIVO!**

**COMUNIDAD  
LUSQTOFF**

[www.lusqtoff.com.ar/comunidadlusqtoff](http://www.lusqtoff.com.ar/comunidadlusqtoff)



   **LUSQTOFF**  
**WWW.LUSQTOFF.COM.AR**