

MANUAL DE USUARIO



ESQUILADORA DE OVEJA

EOL320-8





Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqtoff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina



¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos,
novedades y más información
en nuestras redes



Lusqtoff



@lusqtoff



@lusqtoff



@lusqtoff



Lusqtoff Argentina

INDICE

1. INSTRUCCIONES GENERALES	PÁG. 02
2. MEDIDAS DE SEGURIDAD	PÁG. 02
3. USOS ADECUADOS	PÁG. 02
4. MEDIDAS DE SEGURIDAD	PÁG. 03
5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PÁG. 04
6. FUNCIONES, USOS Y AJUSTES	PÁG. 04
7. INSTRUCCIONES DE USO	PÁG. 07
8. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	PÁG. 09
9. POSIBLES INCONVENIENTES Y SOLUCIONES	PÁG. 10
10. GARANTÍA	PÁG. 11

1. INSTRUCCIONES GENERALES

Estas indicaciones hacen posible el uso correcto y eficiente. Es muy importante leerlas antes de su uso.

Como requisito básico, se deben usar todos los elementos de seguridad y utilizar en condiciones adecuadas.

2. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Todas las consideraciones y medidas de seguridad, deben ser tomadas para garantizar mayor funcionamiento. Advertencias:

Leer con cuidado y atención todas las indicaciones.
No está permitido el uso inadecuado de la esquiladora
No está permitido el uso por personal no autorizado.
No está permitido alteraciones en técnicas en el producto.
No está permitido el uso en humanos.



PELIGRO

A modo de precaución, cuando se ve el símbolo  se debe tomar precauciones de seguridad de manera inmediata, si la situación no es evadida. Este puede provocar lesiones.

3. USOS ADECUADOS

La esquiladora debe usarse de manera adecuada para ovejas, cabras, llamas, alpacas u otro camélido. Cualquier otro uso está desautorizado.



PRECAUCIONES

Use este producto para los animales recomendados (ovejas, alpacas, llamas y otros camélidos).

Por favor, el uso debe ser según lo descrito en este manual.

No usar esta herramienta en humanos.

Usar la esquiladora en otros tipos de animales puede causar serias lesiones.

Se deben tomar las medidas adecuadas, porque al ignorarlas puede causar lastimaduras o lesiones.

Al no manipular la esquiladora se debe desenchufar.

No usar con niños cerca.

La esquiladora debe ser usada por personas idóneas. Debe transportarse de manera segura con las teclas en OFF /Apagado, el cable correctamente guardado.

Al usar la herramienta, debe ser una persona con conocimientos de manipulación y uso. No es recomendable usar la herramienta bajo efectos de estupefacientes o alcohol.

Las personas que no tengan experiencia de manipulación pueden resultar lesionadas durante su uso.

Se recomienda personal autorizado para su uso, en un área acorde a las necesidades de trabajo.

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICAS

Las descargas eléctricas pueden provocar lesiones severas o incluso hasta la muerte.

Para desconectar la herramienta, se debe encontrar a pagada, para evitar posibles descargas o funcionamientos inesperados.

Antes de usar la herramienta, se debe verificar que se encuentre en correctas condiciones.

No se debe enchufar el producto, si este se encuentra dañado o sin conexiones.

No se debe envolver la esquiladora con el cable eléctrico, porque puede resultar dañado por guardado inapropiado.

En caso de fallas o roturas, se debe dirigir al servicio técnico oficial más próximo.

Antes de conectar la herramienta, se debe verificar que la tensión de electricidad con el fin de no dañar la esquiladora.

No se debe usar en ninguna circunstancia la máquina con la carcasa dañada.

Se debe mantener alejadas de zonas húmedas /mojadas, esto evitará cortocircuitos o transmitir descargas eléctricas. No se debe sumergir en agua/líquidos.

No se debe usar cuando los animales están mojados.



PRECAUCIÓN EN ANIMALES

Para evitar lesiones:

La esquiladora, en su funcionamiento produce ruido, el cual puede asustar y provocar reacciones inesperadas: patadas, mordidas o cualquier tipo de ataque.

Es recomendable que personas experimentadas realicen este trabajo, para evitar lesiones mediante su manipulación.

Antes de iniciar el afeitado, se debe revisar al anima y que no tenga objetos extraños.

 **QUITAR LAS CUCHILLAS DE TRABAJO**

Para remover las cuchillas se debe tener en cuenta:

Evitar el contacto con las cuchillas que se encuentren en movimiento.

No se debe tocar el área donde se encuentran las cuchillas, mientras se encuentre enchufado a la fuente de alimentación.

No usar las cuchillas si le faltan dietes. Solo usarla si esta está completa.

Cuando las hojas de corte se engrasan por la lubricación.

Equipamiento de seguridad

Para el uso de esta herramienta se debe implementar las medidas de seguridad, siempre se debe usar la indumentaria adecuada:

Calzado adecuado, con suela de goma.

Usar lentes de seguridad.

Ropa adecuada para el trabajo, que sea de baja elasticidad, magas ajustadas, no contar con bolsillos.

No se debe usar anillos collares o accesorios que pueden engancharse durante el trabajo. Es recomendable el uso de guantes.

Se aconseja usar protectores auditivos durante su uso.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión: 220 V ~ 50 Hz

Potencia: 320 W

Velocidad: 2400 r/min

Máx. Temperatura ambiente: 0~40°C

Máx. Humedad del aire: 10%~90%


Emisión de ruido: 72 dB

Aceleración: 5m/seg²

Máx. capacidad de corte: 76 mm

Peso: 1,8 Kg

6. FUNCIONES, USOS Y AJUSTES



- 1) Cuchillas
- 2) Depósito para lubricar
- 3) Cabezal
- 4) Ajuste de presión
- 5) Motor
- 6) Tecla de encendido/apagado
- 7) Filtro de aire
- 8) Cable de electricidad
- 9) Tecla de velocidad

Descripción del funcionamiento



Fig. 2

La esquiladora es usada en ovejas, alpacas, llamas y otros camélidos. Las cuchillas; como hoja de peine son para realizar corte. Tiene un soporte (número 2) esta pasa cerca de la piel de los animales. En la hoja superior, se encuentra una espada de plástico en forma de V (número 3) se mueve hacia adelante y atrás, en velocidad más baja que las cuchillas. Para ajustar las cuchillas se usa el cabezal (número 1).

Contenido:

- Esquiladora
- Par de cuchillas
- Destornillador
- Lubricante
- Limpiador de cepillo

Almacenaje

Para mayor durabilidad tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
No dejar a la intemperie.

Guardar en un espacio libre de humedad y polvo.

Proteger de la exposición continua del sol.

Evitar vibraciones mecánicas.

Se debe almacenar en temperaturas de 0 a 40 c.

Usos recomendados

Por favor lea las instrucciones antes de usar la esquiladora.

En espacios abiertos, debe tener enchufes con corriente residencial (220 V).

El enchufe siempre debe estar colocado en lugares de fácil acceso.

El cable no debe ser anudado ni enredado.

Ajustes de la esquiladora

Antes de encender la esquiladora, se debe configurar:

Antes de comenzar a esquilar, cuando la máquina está apagada, se debe revisar las espadas plásticas que se encuentren en correcta posición, por encima de las cuchillas.

Gire la perilla para ajustar en la dirección que indica la flecha hasta sentir resistencia.

Si las cuchillas se encuentran deterioradas, se debe ajustar más, $\frac{1}{4}$ en dirección que indica la flecha.

La espada plástica, se encuentra en la parte superior cumple la función de sostener el pelo que se va extrayendo. Si el ritmo de trabajo es demasiado bajo, se debe desenchufar la esquiladora y revisar las cuchillas. Puede tener pelo entre ellas.

Encendido / apagado



Para encender, se tiene que encontrar en la posición **I**

Para apagar la máquina debe estar en la posición **O**

7. INSTRUCCIONES DE USO

El animal se debe encontrar posicionado enfrente.

Se debe tomar las medidas de seguridad para que el animal se encuentre calmo, al momento de encender la esquiladora.

Al conectar el enchufe en la corriente, este debe ser de manera segura y sin ser forzado. Presente atención al comportamiento del animal mientras se realiza el trabajo.

Reemplazo de cuchillas



Se debe apagar la esquiladora, y debe ser desenchufada.

Se debe girar el cabezal como indica la flecha hasta que quede flojo.

Coloque la esquiladora con el tornillo de la placa hacia arriba.



Con el destornillador podrá aflojar los tornillos.

Luego, podrá remover las cuchillas.



Fig. 7



Fig. 8



La nueva cuchilla debe ser lubricada antes de su colocación y debe quedar enganchadas con las cuchillas plásticas (número 8).



Al instalar la nueva cuchilla, esta debe estar alineada a 1,5 – 2 mm de la cuchilla de plástico.

Lubricación



Para optimizar el funcionamiento y vida útil del producto, es recomendable lubricar la cuchilla y la máquina en los puntos señalados en la imagen. Lo recomendado es utilizar de 3 a 6 gotas de aceite

Observaciones: siempre se debe lubricar con la esquiladora apagada y desconectada de la electricidad. Se debe lubricar antes de cada uso, no es recomendable utilizar lubricante en spray.

8. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Siempre se debe limpiar con un paño seco.

Para limpiar el filtro de aire se debe tener en cuenta:



Extraer el filtro cobertor.

Se debe limpiar con un cepillo pequeño y seco. Se debe asegurar que piezas externas no queden dentro de la máquina.

9. POSIBLES INCONVENIENTES Y SOLUCIONES

Malfuncionamiento	Posible Causa	Medidas correctivas
La cuchilla no se mueve a lo largo de toda la superficie	resorte de retención roto	Dirigirse al servicio técnico
	El cigüeñal o cabezal de corte están gastados	
	La almohadilla está gastada	
La cuchilla no se mueve	El eje está completamente dañado	Dirigirse al servicio técnico
	El cigüeñal o cabezal de corte están rotos	
	Se salió la almohadilla	
El cabezal de ajuste no ejerce presión	Los hilos están sucios u oxidados	Dirigirse al servicio técnico
	La tensión eléctrica es baja	
El cabezal de ajuste se suelta de manera automática	El anillo de seguridad se soltó	Dirigirse al servicio técnico
No tiene suficiente fuerza la cuchilla de plástico	El eje o cigüeñal está roto	Dirigirse al servicio técnico
	Faltan mangas deslizantes	
	Las mangas se encuentran desgastadas	
	La horquilla está desgastada	
	Las cuchillas de plástico están gastadas	
Se salieron las cuchillas de plástico	Se han quebrado los enganches	Dirigirse al servicio técnico
El motor no está funcionando	Se quemó el motor	Dirigirse al servicio técnico
	Se han dañado componentes electrónicos	
El motor funciona lento	No está correctamente lubricado	Lubricar las cuchillas
	Se han dañado componentes electrónicos	
Las cuchillas no cortan bien	Las cuchillas están colocadas de manera incorrecta	Dirigirse al servicio técnico
	El animal está demasiado húmedo	
	El pelo está demasiado corto	
	Hay pelo entre las cuchillas que trava el movimiento	
El motor se sobre calienta	El filtro de aire está tapado	Dirigirse al servicio técnico
	El cabezal de ajuste está ejerciendo mucha presión	

5. GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **2 años (dos) años**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



¡ESTAMOS EN CONTACTO!

Para consultas, reclamos o asesoramiento envíanos un correo electrónico a: asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar

Podés encontrar todos los repuestos de nuestras herramientas en los Servicios Técnicos Oficiales: www.lusqtoff.com.ar/service





CATÁLOGO DIGITAL